


三 工程段介绍---2.1BOM管理



三 工程段介绍---2.2BOM管理

4. 点击此按钮

3. 点击此处要导入的产品


产品信息

	订单编号	客户订单号	客户	紧急程度	客户料号	版本	订单名称	订单交期	产品名称	产品编号
1	D15100101	351502630	福永	普通	26-57929	BP		2015/07/27	钢制固定座	
2	D15100101	351502630	福永	普通	26-F33681	N		2015/06/23	机器用钢制门板	
3	D15100101	351502630	福永	普通	26-F33682	N		2015/06/23	机器用钢制门板	
4	D15100101	351502630	福永	普通	26-F33689	N		2015/07/06	钢制防护盖	
5	D15100101	351502630	福永	普通	26-G69375-01	N		2015/06/29	钢制固定座	
6	D15100101	351502630	福永	普通	26-G8708	N		2015/06/23	钢制固定座	
7	D15100101	351502630	福永	普通	26-G9069	N		2015/06/23	铰链(折页)	
8	D15100101	351502630	福永	普通	26-F165	N		2015/07/06	钢制固定座	

BOM表清单

名称	规格描述	单套用里	单位	主类型	类型	材料	长度	宽度	高度	备注
----	------	------	----	-----	----	----	----	----	----	----

三 工程段介绍---2.3BOM管理



三 工程段介绍---2.4BOM管理

8. 点击此按钮

9. 点击此按钮

10. 点击此按钮

The screenshot shows a software window titled 'BOM导入'. The top toolbar contains buttons for '文件导入', 'BOM导出', '保存', '视图保存', '提交审核', and '审核'. The '保存', '提交审核', and '审核' buttons are circled in red. Below the toolbar is a form with fields for '产品料号', '产品名称', '客户简称', '制作人', 'M状态', '客户料号', and '客户版本'. Below the form is a table with columns: '名称', '编号', '规格描述', '零件版本', '单套用量', '单位', '材料', '度', and '宽度'. The table contains 8 rows of data for various fasteners.

	名称	编号	规格描述	零件版本	单套用量	单位	材料	度	宽度
▶1	压铆螺钉(六...		NFHS-M3*12		8	PCS			
2	压铆螺钉		FHS-M3*8		4	PCS			
3	压铆螺钉		FHS-M4*14		8	PCS	外购	3	
4	压铆螺钉		FHS-M4*10		29	PCS	外购	4	
5	压铆螺钉		FHS-M6*12		10	PCS	外购	5	
6	压铆螺母		CLS-M3-1		4	PCS	外购	6	
7	压铆螺钉		FHS-M8*12		8	PCS	外购	61	
8	压铆螺母		CLS-M3-2		5	PCS	外购	62	